FIAP profiwork Fischbetäubung

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen mm	Volumen
1986	FIAP profiwork Fischbetäubung MINI	600 x 450 x 410	96 Liter
1987	FIAP profiwork Fischbetäubung MEDI	1200 x 800 x 800	525 Liter
1988	FIAP profiwork Fischbetäubung MAXI	1200 x 1000 x 760	610 Liter
1986-1	FIAP profiwork E-BOX		

D

Hinweise zu dieser Gebrauchsanweisung
Vor der ersten Benutzung lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und machen sich mit dem Gerät vertraut. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise für den richtigen und sicheren Gebrauch.

Bestimmungsgemäße Verwendung
FIAP profiwork Fischbetäubung, im weiteren Gerät genannt, ist ausschließlich zur Betäubung und Tötung von jeglicher Art von Fischen hergestellt worden und bei einer Betriebsspannung von 115 / 230 Volt zu verwenden.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
Es können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und unsachgemäßer Behandlung Gefahren von diesem Gerät für Personen entstehen. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlischt die Haftung unsererseits sowie die allgemeine Betriebserlaubnis.

CE-Herstellererklärung
Im Sinne der EG-Richtlinie EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) erklären wir die Konformität. Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:
EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4:2007

Sicherheitshinweise
Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sowie Personen, die mögliche Gefahren nicht erkennen können oder die nicht mit dieser Gebrauchsanweisung vertraut sind, dieses Gerät nicht benutzen!
Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf! Bei Besitzerwechsel geben Sie die Gebrauchsanweisung weiter. Alle Arbeiten mit diesem Gerät dürfen nur gemäß der vorliegenden Anleitung durchgeführt werden.
Die Kombination von Wasser und Elektrizität kann bei nicht vorschriftsmäßigem Anschluss oder unsachgemäßer Handhabung zu ernsthafter Gefahr für Leib und Leben führen. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn sich keine Personen im Wasser aufhalten! Bevor Sie in das Wasser greifen, immer die Netzstecker aller im Wasser befindlichen Geräte ziehen. Vergleichen Sie die elektrischen Daten der Stromversorgung mit dem Typenschild auf der Verpackung bzw. auf dem Gerät. Stellen Sie sicher, dass das Gerät über eine Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Bemessungs-Fehlerstrom von maximal 30 mA gesichert ist. Betreiben Sie das Gerät nur an einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose. Halten Sie den Netzstecker und alle Anschlussstellen trocken! Verlegen Sie die Anschlussleitung geschützt, so dass Beschädigungen ausgeschlossen sind. Verwenden Sie nur Kabel, Installationen, Adapter, Verlängerungs- oder Anschlussleitungen mit Schutzkontakt, die für den Außeneinsatz zugelassen sind. Tragen oder ziehen Sie das Gerät nicht an der Anschlussleitung! Bei defektem Kabel oder Gehäuse darf das Gerät nicht betrieben werden! FIAP profiwork Fischbetäubung: Wenn die Netzanschlussleitung des Gerätes beschädigt wird, muss diese durch den Hersteller oder seinen Kundendienst ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Bei Beschädigung der Leitung ist das Gerät zu entsorgen. Elektrische Installationen müssen den internationalen und nationalen Errichterbestimmungen entsprechen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder dessen zugehörigen Teile, wenn nicht ausdrücklich in der Gebrauchsanweisung darauf hingewiesen wird. Niemals technische Änderungen am Gerät vornehmen. Nur Original-Ersatzteile und Zubehör verwenden. Reparaturen nur von autorisierten Kundendienststellen durchführen lassen. Es muss sichergestellt werden, dass alle leitende Teile (Schrauben, Anschlussklemmen usw.) isoliert sind und nicht direkt berührt werden können! Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit an einen Elektrofachmann!

FIAP profiwork Fischbetäubung

Die FIAP profiwork Fischbetäubung ist ein robustes und wartungsarmes Gerät zur Betäubung und Tötung von Schlachtfischen. Die regulierbare Steuerungseinrichtung ermöglicht die Anpassung der Stromstärke auf den jeweiligen Bedarf. Blutungen im Gewebe durch zu starke Stromflüsse werden durch die Regulierung bei richtiger Einstellung unterbunden. Die Verwendung der Plattenelektrode garantiert im Gegensatz zu anderen Modellen mit Gitterelektroden einen gleichmäßigen Aufbau des elektrischen Feldes.

Es erfolgt eine schnelle und schmerzlose Tötung des Fisches gemäß den Anforderungen des Tierschutzes und Veterinärs.

Das Gerät darf ausschließlich zum Töten von Fische verwendet werden. Nach Beendigung der Arbeit ist das Gerät auszuschalten. Es darf während der Arbeit kein körperlicher Kontakt zu den spannungsführenden Polen bestehen. Defekte Geräte dürfen nicht geöffnet werden und müssen zur Reparatur zum Hersteller zurückgesandt werden. Das Gerät besteht aus Sicherheitstrenntrafo und Schutzisolierung.

FIAP profiwork Fischbetäubung MINI / MEDI / MAXI
Primärspannung: 115 – 230 V / 50 – 60 Hz
Sekundärspannung: 48 V / max. 4 A

Elektrischer Anschluss
Der elektrische Anschluss darf gemäß der EVU und VDE nur durch einen autorisierten Fachmann durchgeführt werden. Alle Leistungsdaten sind dem Typenschild zu entnehmen. Alle Arbeiten am Gerät nur im stromlosen Zustand ausführen!

Montage und Aufstellen
Die FIAP profiwork Fischbetäubung ist komplett anschlussfertig. Im Lieferumfang enthalten ist der Behälter sowie eine Steuerungseinheit mit Sicherheitstrenntrafo und Deckel. Die FIAP profiwork Fischbetäubung wird im Schlachtraum gemäß hygienischer Anforderungen aufgestellt. Die Steuerung sollte trocken und geschützt stehen. Eindringendes Wasser zerstört den Sicherheitstrenntrafo. Wir empfehlen die Installation des Trafos auf einem Sockel oder an einer Wand. Die FIAP profiwork Fischbetäubung sollte immer auf geradem Boden aufgestellt werden.

Funktionsweise
Zwischen den beiden Plattenelektroden baut sich ein starkes elektrisches Feld auf. Dieses Feld betäubt oder tötet den Fisch je nach Einstellungsstärke des Feldes. Mit der FIAP profiwork Fischbetäubung erzielt man im Einstellungsbereich 1 – 4 eine Betäubung des Fisches. Im Einstellungsbereich 5 – 9 wird der Fisch getötet. Die Betäubungszeit ist fest auf 90 Sekunden eingestellt.

Da am Anfang die Leitfähigkeit des Wassers ermittelt wird, müssen einige „Blanko-Betäubungsvorgänge“ (also **ohne Fische!**) durchgeführt werden. Solange die LED nach dem Drücken der START-Taste gelb leuchtet, ist das Wasser nicht genügend leitfähig. Zugabe von Speisesalz (NaCl) erhöht die Leitfähigkeit des Wassers. Durch praxisbezogene Versuche muss bei 10 l Wasser ca. 4,5 g Speisesalz (NaCl) zugegeben werden um die Leitfähigkeit des Wassers zu erhöhen. Wenn die LED nach dem erneuten Start rot leuchtet, ist ein ordnungsgemäßer Betäubungsvorgang möglich. Die Betäubungszeit ist fest auf 90 Sekunden eingestellt. Nach Ablauf dieser Zeit leuchtet die LED grün. Wenn dann der Deckel geöffnet wird, ist die LED aus.

Wird während des Betäubungsvorganges der Wannendeckel geöffnet, wird der Betäubungsvorgang sofort unterbrochen.

Der Betäubungsvorgang kann ebenfalls mittels „Start“ Taste jederzeit unterbrochen werden.

Inbetriebnahme
1. Anschlusskabel mit dem vormontierten Verbindungsstecker verbinden.

2. Die Stromversorgung 115 / 230 V ist mit dem Netzstecker über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose herzustellen.

3. Der Behälter sollte mindestens zur Hälfte, maximal zu zwei drittel mit Wasser befüllt werden.

4. Vor dem eigentlichen Betäubungsvorgang sollte ein Testlauf durchgeführt werden (Leitfähigkeit des Wassers wird geprüft).

5. Drücken Sie die START-Taste um die Leitfähigkeit festzustellen.
LED leuchtet gelb, Wasser ist nicht genügend leitfähig. Die Leitfähigkeit muss dann durch Zugabe von Speisesalz (NaCI) erhöht werden. START-Taste erneut drücken, LED leuchtet rot, ein ordnungsgemäßer Betäubungsvorgang ist möglich.

6. Fische in den mit Wasser befüllten Fischbetäubungsbehälter geben.

7. Die START-Taste am Steuergerät betätigen und den Deckel des Fischbetäubungsbehälters schließen.

8. Die Betäubungszeit ist fest auf 90 Sekunden eingestellt.

9. Nach dem Betäubungsvorgang leuchtet die LED grün.

10. Fische zur Weiterverarbeitung entnehmen.

11. Nach dem Betäubungsvorgang ist das Gerät auszuschalten und zu reinigen.

Reinigung und Wartung
Achtung! Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer den Netzstecker ziehen!
Durch den Aufbau des Behälters lässt sich dieser leicht reinigen.
Eine regelmäßige Desinfektion sollte nach der Anwendung mit FIAP proficare B100 erfolgen. Nach Beendigung des Arbeitstages ist das Wasser aus der Fischtötung in die Kanalisation zu entsorgen.

Entsorgung
Das Gerät ist gemäß den nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

FIAP profiwork Fischbetäubung

GB

About this manual
Before first use, please read the instructions and familiarize yourself with the device. Always follow the safety instructions for the proper and safe use.

Intended Use
FIAP profiwork Fischbetäubung, known in other device, has been produced exclusively for stunning and killing of any species of fish and to use at an operating voltage of 115 / 230 volts.

Improper Use
It can not in normal use and dangers of improper handling of this device, created for people. If not used properly, the liability is extinguished, and our general approval.

CE Declaration
In accordance with EC Directive EMC Directive (2004/108/EG) and the Low Voltage Directive (73/23/EWG), we declare compliance. The following harmonized standards were applied:
EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4:2007

Safety Tips
For safety reasons, children under 16 years of age and persons who recognize the potential hazards can not or are not familiar with these instructions should not use this device!
Please keep these instructions carefully! When changing owners, do you share the instructions. All work on this unit may only be conducted in accordance with these instructions.
The combination of water and electricity can result in not connected or improper handling of serious danger to life and limb. Operate the device only if there are no persons in the water! Before you reach into the water, always disconnect the power from all devices in the water. Compare the electrical data of the power supply to the label on the packaging or on the device. Make sure that the device is secured by a residual current device with a rated fault current of 30 mA maximum. Operate the device only to a properly installed outlet. Keep dry the plug and all connections! Lay Protect the connection, so that damage excluded. Only use cables, equipment, adapters, extension or connecting cables with safety approved for outdoor use. Carry or pull the unit by the cord! With a defective cable or housing the device must not be operated! FIAP profiwork Fischbetäubung: when the power cord of the unit is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service in order to avoid hazards. When the cable is damaged the appliance should be discarded. Electrical installations must comply with international and national regulations. Never open the casing of the device or its associated parts, if not expressly stated in the instructions on it. Never make technical changes to the device. Only original spare parts and accessories. Repairs carried out by authorized service centers. It is necessary to ensure that all Chief parts (screws, terminals, etc.) are isolated and can not be touched directly! For questions or problems please contact your own safety, an electrician!

The FIAP profiwork Fischbetäubung is a robust and low maintenance device for stunning and slaughter of battle fish. The adjustable control device allows the adjustment of current to the respective needs. Bleeding in the tissue due to excessive current flows are prevented by regulation in the correct setting. The use of the plate electrode guarantees, in contrast to other models with a uniform grid electrode structure of the electric field.

It is a quick and painless death of the fish in accordance with the requirements of animal welfare and veterinary surgeon.

The device may be used only to kill the fish. After completion of the work the unit is off. There must be at work no physical contact with the live Poland. Defective equipment must not be opened and must be returned to the manufacturer for repair. The device consists of safety isolating transformer and insulation.

FIAP profiwork Fish Stunner
Primary voltage: 115 – 230 V / 50 – 60 Hz
Secondary voltage: 48 V / max. 4 A

Electrical connection
The electrical connection must be carried out according to EVU and VDE only by authorized personnel. All performance data are provided in the plate. All work on the device only when no current is running!

Assembly and Installation
The FIAP profiwork Fischbetäubung is fully wired. Included with the container and a control unit with safety isolating transformer and cover. The FIAP profiwork Fischbetäubung is placed in the battle space in accordance with hygiene requirements. The control should be protected and dry. Penetrating water destroys the safety isolating transformer. We recommend the installation of the transformer on a pedestal or wall. The FIAP profiwork Fischbetäubung should always be placed on flat bottom.

Operation
Between the two plate electrodes is built on a strong electric field. This field stuns or kills the fish depending on the setting of the field strength. The FIAP profiwork Fischbetäubung is achieved in the adjustment range 1-4 a stun the fish. Once in the Settings area 5-9 of the fish is killed. The stun time is fixed at 90 seconds.

Since the beginning, the conductivity of the water is determined, to some "blank narcotics operations" (**without fish!**) are carried out. While the LED is yellow after pressing the START button is lit, the water is not conductive enough. Adding table salt (NaCl) increases the conductivity of the water. Through practical experiments to increase must be added at 10 l water, 4.5 g salt (NaCl) to the conductivity of the water. If the red LED lights up after the restart, a properly stunning process is possible. The stun time is fixed at 90 seconds. After this time the LED turns green. Then, when the lid is opened, the LED is off.

Is opened during the stunning operation of the tub cover, the stunning operation is immediately interrupted.

The stunning process can also be interrupted by "Start" button at any time.

FIAP profiwork Fischbetäubung

Commissioning
1. Connecting with the pre-assembled connector to connect.

2. The power supply 115 / 230 V can be produced with the plug on a correctly installed socket.

3. The container should be at least half, up to two thirds are filled with water.

4. Before the actual narcotics operation should be performed one test run (conductivity of the water is checked).

5. Press the START button to determine the conductivity.
LED lights up yellow, not enough water is conductive. The conductivity must then be increased by adding table salt (NaCl). Press the START button again, LED lights red, the proper narcotics operation is possible.

6. Place in a container filled with water the fishes.

7. The START button on the controller operate and close the lid of the stun fish tank.

8. The stun time is fixed at 90 seconds.

9. After the stunning operation, the LED turns green.

10. Fish for further found.

11. After the stunning operation, the unit is off and cleaned.

Cleaning and Maintenance
Oops! Before carrying out cleaning and maintenance work to remove the plug!
By building the container can be this clean.
Regular disinfection should follow the application with FIAP proficare B100. After the end of the workday, the water from the fish kill in the sewage is disposed of.

Disposal
The device should be disposed of in accordance with national law. Ask your dealer.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. WEEE-Reg. Nr.: DE78152045 8
FIAP GmbH, Jakob Oswald Str. 16, 92289 Ursensollen
Tel: 09628 9213 0; Fax: 09628 9213 30; www.fiap.com

F

A propos de ce manuel
Avant la première utilisation, s'il vous plaît lire les instructions et vous familiariser avec l'appareil. Toujours suivre les consignes de sécurité pour l'utilisation correcte et sûre.

Utilisation prévue
Travaux FIAP bénéficié assommer les poissons, appelé dans du matériel supplémentaire a été fabriqué exclusivement pour étourdissement et d'abattage de tout type de poissons et à utiliser à une tension de fonctionnement de 115/230 volts.

Une utilisation incorrecte
Il ne peut en bon usage et les dangers d'une mauvaise manipulation de cet appareil créé pour les gens. Lorsqu'il n'est pas utilisé correctement, la responsabilité va de notre main et l'utilisation du produit.

Déclaration CE de
Conformément à la directive CE directive EMC (2004/108/EC) et la Directive Basse Tension (73/23/CEE), nous déclarons la conformité. Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées: EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4:2007

Sécurité
Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 16 et de gens qui reconnaissent les dangers potentiels ne peuvent pas ou ne sont pas familiers avec ce manuel ne doivent pas utiliser cet appareil!
S'il vous plaît gardez ces instructions attentivement! Lorsque vous passez sur la modification des instructions de la propriété. Tous les travaux sur cet appareil doivent être effectués uniquement en conformité avec ces instructions.
La combinaison de l'eau et l'électricité ne peut être en liaison avec la manipulation statutaires ou inappropriée de danger grave pour la vie et l'intégrité physique. Utiliser l'appareil uniquement si aucune personne n'est présente dans l'eau! Avant d'arriver dans l'eau, tirez toujours sur la prises d'alimentation de tous les appareils dans l'eau. Comparez les données électriques de l'alimentation de l'étiquette sur l'emballage ou sur l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est assurée par un disjoncteur différentiel avec un défaut courant nominal de 30 mA maximum. Utiliser l'appareil uniquement à une prise correctement installée. Conserver au sec le bouchon et tous les points de connexion! Posez le câble protégé afin que les dommages exclus. Utilisez les câbles, les installations, les adaptateurs, les câbles d'extension ou de lien avec la sécurité, qui sont approuvés pour une utilisation extérieure. Réaliser ou tirer l'unité à distance du câble! Avec un câble défectueux ou corps de l'appareil ne doit pas être exploité! FIAP travaux ont bénéficié du poisson anesthésie: quand le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service pour éviter les dangers. Quand les dommages à la ligne de l'appareil doit être jeté. Les installations électriques doivent être conformes aux règles d'installation nationales et internationales. Ne jamais ouvrir le boîtier de l'appareil ou de ses parties liées, si elle n'est pas explicitement indiqué dans les instructions pour cela. Ne jamais faire de modifications techniques à l'appareil. Seuls les originaux des pièces de rechange et accessoires. Les réparations peuvent être effectuées que par des centres de service autorisés. Il faut s'assurer que toutes les parties conductrices (vis, bornes, etc) sont isolés et ne peuvent pas être touché directement! Pour des questions ou des problèmes s'il vous plaît contacter votre propre sécurité à un électricien agréé!

Les travaux ont bénéficié FIAP stun poisson est un robuste et sans entretien périphérique pour étourdissement et d'abattage de la bataille de poisson. Le dispositif de commande réglable vous permet d'ajuster le courant à des besoins respectifs. Saignements dans les tissus due à l'écoulement de courant excessive peut être prévenue par la réglementation lorsqu'ils sont correctement ajustés. L'utilisation de garanties électrode de la plaque, contrairement à d'autres modèles avec une structure d'électrode de grille uniforme du champ électrique.

C'est un meurtre rapide et indolore des poissons en conformité avec les exigences de protection des animaux et vétérinaire.

L'appareil ne peut être utilisé pour tuer les poissons. Après l'achèvement des travaux de l'unité est éteinte. Il devrait y avoir aucun contact physique pendant le travail sur la Pologne en direct. Équipement défectueux ne doit pas être ouvert pour la réparation et doivent être retournés au fabricant. Le dispositif est constitué d'un transformateur d'isolement de sécurité et d'isolation.

FIAP travaux ont bénéficié du poisson anesthésie MINI / MEDI / MAXI
Tension primaire: 115 – 230 V / 50 - 60 Hz
Tension secondaire: 48 V / max. 4 A

Raccordement électrique
Le raccordement électrique doit être effectuée selon le VDE et EVU seul le personnel autorisé. Toutes les données de performance sont donnés sur la plaque signalétique. Tous les travaux sur le seul appareil sans pouvoir courir!

Montage et installation
Le travail FIAP prestations est complet et prêt à assommer les poissons. Inclus est le réservoir et d'une unité de contrôle avec transformateur d'isolement de sécurité et d'un couvercle. Les travaux ont bénéficié FIAP poissons anesthésie est placé dans la salle d'abattage en vertu des exigences d'hygiène. Le contrôle doit être sec et protégé. La pénétration de l'eau a détruit le transformateur de sécurité. Nous recommandons l'installation du transformateur sur un piédestal ou au mur. Les travaux ont bénéficié FIAP stun poisson doit toujours être placé sur un fond plat.

Fonctionnement
Entre les deux électrodes plaques est construite sur un fort champ électrique. Ce champ assomme ou tue les poissons, selon la force de la mise sur le terrain. Travailler avec les avantages FIAP sont atteints dans le poisson plage de réglage anesthésie 1-4, un magnifique des poissons. La plage de réglage de 5 à 9 du poisson est tué. Le temps d'étourdissement est fixée à 90 secondes.

Depuis le début de la conductivité de l'eau est déterminée, certains "vides techniques d'anesthésie" (ie pas de poisson!) Sont effectuées. Alors que le voyant est jaune lorsque vous appuyez sur le bouton START est allumé, l'eau n'est pas assez conducteur. L'addition de sel de table (NaCl) augmente la conductivité de l'eau. Pour augmenter par des essais pratiques doivent être ajoutés à 10 litres d'eau sur le sel 4.5g (NaCl) à la conductivité de l'eau. Si la LED rouge s'allume lorsque je redémarre, l'anesthésie, le bon fonctionnement est possible. Le temps d'étourdissement est fixée à 90 secondes. Après ce temps le voyant devient vert. Puis, lorsque le couvercle est ouvert, le voyant est éteint.

Est ouvert pendant l'anesthésie Lorsque le couvercle de la procédure d'anesthésie est immédiatement interrompu.

La procédure d'anesthésie peut également être interrompu par bouton "Démarrer" à tout moment.

Mise en service
1. Première Câble avec connecteurs pré-connectés.

2. Me L'alimentation 115 / 230 V est réalisé avec le cordon d'alimentation avec une prise correctement installée.

3. Le récipient doit être au moins à mi-hauteur des deux tiers sont remplis d'eau.

4. Avant la procédure actuelle d'anesthésie doit être réalisée une série de tests (conductivité de l'eau est testée).

5. Appuyez sur le bouton START pour déterminer la conductivité.

Voyant est jaune, pas assez d'eau est conductrice. La conductivité doit ensuite être augmentée en ajoutant du sel (NaCl). Appuyez sur le bouton START, LED s'allume en rouge, une procédure d'anesthésie adéquate est possible.

6. Poissons dans un récipient de type anesthésie des poissons remplis d'eau.

7. Le bouton START sur l'unité de contrôle et fermer le couvercle du conteneur de poissons, d'anesthésie.

8. Le temps d'étourdissement est fixée à 90 secondes.

9. Après l'anesthésie, la LED s'allume en vert.

10. Poissons pris pour un traitement ultérieur.

11. Après l'anesthésie, l'appareil est éteint et nettoyé.

Nettoyage et entretien
Attention! Pensez avant de nettoyer ou de réparer une partie du cordon d'alimentation!
Grâce à la construction de ce navire peut être nettoyée facilement.
Désinfection régulière doit être effectuée après la demande en vertu de la FIAP avantages des soins de B100. Après achèvement de la journée de travail de l'eau tue les poissons dans les égouts à éliminer.

Élimination
L'appareil doit être éliminé conformément à la réglementation nationale. Demandez à votre concessionnaire.

NL

Over deze handleiding
Voor het eerste gebruik, lees de instructies en vertrouwd te raken met het apparaat. Volg altijd de veiligheidsinstructies voor het correct en veilig gebruik.

Beoogd gebruik
FIAP profiwork stun vis, genoemd in de aanvullende uitrusting is exclusief vervaardigd voor het bedwelmen en doden van elke vorm van vissen en te gebruiken op een spanning van 115 / 230 volt.

Onjuist gebruik
Het kan niet in het juiste gebruik en de gevaren van onjuist gebruik van dit apparaat gemaakt voor mensen. Als hij niet goed gebruikt, is de aansprakelijkheid gaat uit van onze hand en gebruik het product.

CE-verklaring van
In overeenstemming met EG-richtlijn EMC-richtlijn (2004/108/EC) en de Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG), verklaren wij conformiteit. De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:
EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4:2007

Veiligheid
Om veiligheidsredenen, kinderen jonger dan 16 en mensen die zich herkennen in de mogelijke gevaren niet of niet vertrouwd zijn met deze handleiding mogen niet gebruiken dit apparaat!
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Wanneer u te vellen over de verandering van eigenaar instructies. Alle werkzaamheden op dit apparaat moet alleen worden uitgevoerd in overeenstemming met deze instructies.
De combinatie van water en elektriciteit mogen niet in verband met wettelijke of onjuiste behandeling van ernstig gevaar voor lijf en leden. Gebruik het apparaat alleen als er geen persoon aanwezig is in het water! Voordat u bereiken in het water, altijd trek de stekkers van alle apparaten in het water. Vergelijk de elektrische gegevens van de voeding naar het etiket op de verpakking of op het apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat is beveiligd met een RCD met een nominale foutstroom van 30 mA maximum. Gebruik het apparaat alleen op een juist geïnstalleerd stopcontact. Droog de stekker en alle aansluitpunten! Leg de kabel beschermd, zodat die schade uitgesloten. Gebruik maken van de kabels, installaties, adapters, verlengkabels of verband met veiligheid, die zijn goedgekeurd voor gebruik buitenshuis. Dragen of trek de unit uit de buurt van de kabel! Met een defecte kabel of de behuizing van het apparaat mag niet worden gebruikt! FIAP werk geprofiteerd vis verdoving: als de stekker van het apparaat beschadigd is, moet worden vervangen door de fabrikant of zijn dienst aan risico's te vermijden. Wanneer schade aan de lijn van het apparaat dient te worden weggegooid. Elektrische installaties moeten voldoen aan internationale en nationale installatievoorschriften. Open nooit de behuizing van het apparaat of de bijbehorende onderdelen, indien niet expliciet in de instructies voor. Nooit technische wijzigingen aan het apparaat. Alleen originele onderdelen en accessoires. Reparaties kunnen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde service centers. Er moet voor worden gezorgd dat alle geleidende delen (schroeven, terminals, etc.) worden geïsoleerd en kunnen niet rechtstreeks worden aangeraakt! Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen met uw eigen veiligheid naar een erkende elektricien!